

BOSE


Better sound through research®

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM747445 Rev. 01



SoundTouch™ 20 series III

wireless music system



Anschließen an den Strom

Verwenden Sie bereits SoundTouch®?

Falls ja: Tippen Sie auf , um die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu öffnen.

Gehen Sie zu **ERKUNDEN > EINSTELLUNGEN > Systeme > SYSTEM HINZUFÜGEN**.

Falls nein: Gehen Sie zu Schritt 2.

Einrichten auf einem Smartphone oder Tablet*

Laden Sie die **Bose® SoundTouch®-App** herunter.

- iOS-Benutzer: Download vom App Store
- Android™-Benutzer: Download vom Google Play™ Store
- Amazon Kindle Fire-Benutzer: Download vom Amazon Appstore für Android

Die App führt Sie durch die Einrichtung.

*Wenn Sie einen Computer verwenden, gehen Sie zu SoundTouch.com/app, um die App herunterzuladen.

Verwenden der | AUX-Taste

Diese Taste ermöglicht es Ihnen, mehr Musik auf Ihrem System wiederzugeben.

 - Streamen Sie Musik von einem *Bluetooth*®-Smartphone oder -Tablet.

AUX - Musik von einem verbundenen Audiogerät wiedergeben.

Musik von einem Smartphone oder Tablet streamen

1. Stimmen Sie ein *Bluetooth*-Smartphone oder -Tablet ab:
Drücken Sie  | **AUX**, bis eine *Bluetooth*-Meldung auf dem Display des SoundTouch®-Systems erscheint.
2. Schalten Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die *Bluetooth*-Funktion ein.
3. Wählen Sie Ihr SoundTouch®-System aus der Geräteliste aus und geben Sie Musik wieder.

Musik von einem verbundenen Audiogerät wiedergeben

1. Drücken Sie **⌘ | AUX**, bis **AUX** auf dem Display angezeigt wird.
2. Schließen Sie ein Audiogerät mithilfe eines Stereokabels mit einem 3,5-mm-Stecker (nicht mitgeliefert) an den Anschluss **AUX IN** an.

Setup-Anforderungen

- Breitband-Internetverbindung
- Drahtloses Netzwerk (802.11a/b/g/n-kompatibel)
- iOS- oder Android-Gerät
- Netzwerkname und Passwort

Einrichtung kann nicht abgeschlossen werden?

- Stellen Sie das System innerhalb der Reichweite des Routers auf.
- Aktivieren Sie Wi-Fi® am Gerät (mobil oder Computer), das Sie für das Einrichten verwenden.
- Schließen Sie das Gerät und das SoundTouch®-System an dasselbe Wi-Fi-Netzwerk an.
- Wählen Sie den richtigen Netzwerknamen und geben Sie das Passwort ein.
- Schließen Sie alle offenen Anwendungen.
- Wenn Sie für das Einrichten einen Computer verwenden, prüfen Sie die Firewall-Einstellungen, um sicherzustellen, dass die SoundTouch®-App und SoundTouch® Music Server erlaubte Programme sind.
- Testen Sie die Internetverbindung, indem Sie www.SoundTouch.com laden
- Starten Sie Ihr Mobilgerät oder Ihren Computer und Router neu.
- Starten Sie Ihr System neu (sehen Sie in der Hilfe in der App nach).
- Deinstallieren Sie die App, setzen Sie das System zurück und starten Sie den Einrichtungsvorgang erneut.

Bluetooth®-Gerät kann nicht abgestimmt werden?

Auf Ihrem System

- Richten Sie zuerst SoundTouch® ein und führen Sie alle Softwareupdates auf Ihrem System durch.
- Drücken Sie **⌘ | aux**, bis eine **Bluetooth**-Meldung auf dem Display des Systems angezeigt wird. Stimmen Sie Ihr Gerät ab.

Am Bluetooth-Gerät

- Schalten Sie die **Bluetooth**-Funktion ein. Sie finden die **Bluetooth**-Funktion üblicherweise unter „Einstellungen“.
- Ein Zahnradsymbol () auf dem Startbildschirm kann „Einstellungen“ darstellen.
- Wählen Sie aus der Geräteliste das SoundTouch®-System aus.
- Wenn das System nicht angezeigt wird, führen Sie die Abstimmung erneut aus.
- Wenn keine Verbindung erfolgt, versuchen Sie, ein anderes Gerät abzustimmen.
- Deaktivieren Sie die **Bluetooth**-Funktion und aktivieren Sie sie wieder.
- Entfernen Sie das System aus dem **Bluetooth**-Menü. Stimmen Sie sie erneut ab.

Sehen Sie in der Dokumentation Ihres **Bluetooth**-Geräts nach.

Keine Musikwiedergabe; schlechte Tonqualität

- Stellen Sie Ihr Gerät näher zum System, von **Störquellen** weg.
- Schließen Sie das Netzkabel an beiden Enden an.
- Schalten Sie das System ein.
- Stellen Sie die Lautstärke auf Ihrem Gerät und am System **höher**.

Hier erhalten Sie Hilfe

- SoundTouch.com
- 0800 267 4222
- Laden Sie die Bedienungsanleitung von der Bose-Website herunter
- Sehen Sie in der Hilfe in der App nach

Füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf

Seriennummer _____ Modellnummer: _____
(hinten oder unten am System)

Registrierung Ihres Produkts:

Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung des Produkts gültig.

global.bose.com/register

www.register.bose.eu (Europa)

www.bose.com/register (USA, PR, USVI)

www.bose.com/au/warranty (Australien)*

www.bose.ca/register (Kanada)

www.bose.co.nz/warranty (Neuseeland)*

* Die mit Ihrem System angegebenen Garantiefinformationen gelten nicht in Australien und Neuseeland. Nähere Informationen zu unserer Garantie in Australien und Neuseeland finden Sie auf unserer Website unter www.bose.com/au/warranty bzw. www.bose.co.nz/warranty.

Sämtliche Korrespondenz bezüglich der Produktinformationen oder der eingeschränkten Garantie senden Sie bitte an unsere Unternehmenszentrale an: Product Registration, Bose Corporation, The Mountain, PO Box 9168, Framingham, MA 01701-9168 USA

Eingeschränkte Produktgarantie von Bose

Für von Verbrauchern direkt von Bose gekaufte Bose-Produkte gilt unsere eingeschränkte Garantie:

Garantieberechtigte:

Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer oder eine Person, die das Produkt als Geschenk erhalten hat, und nicht für andere Personen oder Erwerber

Was ist im Garantiefumfang enthalten/Wie lange gilt die Garantie:

Wenn kein anderer Garantiefzeitraum in der mit Ihrem Bose-Produkt mitgelieferten Bedienungsanleitung angegeben ist, garantiert Bose für einen Zeitraum von 1 Jahr (2 Jahre in der Europäischen Union) [5 Jahre für alle passiven Lautsprecher, die in diesem Produkt enthalten sein können] ab Datum des Kaufs im Einzelhandel durch den ursprünglichen Käufer, dass dieses Produkt, wenn es Ihnen in neuem Zustand in Originalverpackung von einem autorisierten Bose-Händler geliefert und unter normalen Bedingungen verwendet wurde, frei von Fertigungs-, Material- und Ausführungsfehlern ist.